


- English • Read Safety and Reference.
- Русский • Прочтите **Руководство по технике безопасности**.
- Українська • Прочитайте **"Правила безпеки та довідкова інформація"**.
- Қазақша • **Қауіпсіздік нұсқаулығын** оқыңыз.
- O'zbekcha • Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar va havolalar'ni o'qib chiqing.
- Монгол • Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг уншина уу.

⊕ : Depending on model / В зависимости от модели / Залежно від моделі / Үлгіге байланысты / Rusumiga qarab / Загвараас хамаарна





IR Blaster


Satellite IN

Satellite IN  
Main

Satellite IN  
Sub

ANTENNA/  
CABLE IN


OPTICAL/DIGITAL  
AUDIO OUT



LAN

HDMI IN

USB IN




COMMON INTERFACE


USB IN

HDMI IN

HDMI IN  
eARC/ARC



⊕ : Depending on model / В зависимости от модели / Залежно від моделі / Улічіте байланысты / Русийтіга қараб / Загвараас хаммаарна



	A	B	C	D	E	F	F-G
	(mm)				(kg)		
65QNED963PA 65QNED966PA 65QNED969PA	1444	902	336	834	29.5	29.7	28.0
65QNED993PB 65QNED996PB 65QNED999PB	1444	902	336	834	29.5	30.3	28.6
Требования к электропитанию Вимоги до електроживлення Електртітугну шарттары				AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz			

